



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Hoge kwaliteit 1400 lumen witte LED, 6500k
- Hard geanodiseerde gegoten mat aluminium behuizing
- Tactische rubberen staartschakelaar
- Inclusief handige pocketclip en polsband
- Onberispelijke gladde reflector voor lichtbundel over grote afstanden
- 4 lichtmodi en 8 Hz verdedigingsstroboscoop
- IP68 stof- en waterdicht - 1m onderdompelbaar
- Slagvast tot 2m
- Inclusief hoogwaardige 2600mAh 18650 Li-ionbatterij
- Ingebouwde verborgen USB-C-oplaadpoort
- Batterijniveau en oplaadindicator-LED
- Circuitbeveiliging voorkomt dat de batterij overladen of ontladen wordt
- Snel opladen via 1A USB-C - oplaadtijd van 2.5 uur
- Inclusief hoogwaardige USB-C-oplaadkabel van 0.5m
- Werkt ook met 2 x CR123A-batterijen (niet inbegrepen)

BATTERIJ - 3.6V 2600mAh 18650 Li-ion (meegeleverd) / of 2 x CR123A-batterijen (niet inbegrepen)

GEWICHT - 157g (met li-ionbatterij) / 109g (zonder batterij)

AFMETINGEN - 140 x Ø 30x Ø 25mm

ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!

- Kijk niet rechtstreeks naar LED's.
- Niet gebruiken in direct zonlicht of bij extreme temperaturen (onder -10°C of boven 40°C).
- LED's kunnen warm/heet worden als ze ingeschakeld zijn; NIET aanraken en NOOIT met de voorkant naar beneden op een oppervlak leggen – brandgevaar! Zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld, mag u het NIET met de voorkant naar beneden plaatsen, omdat de LED en de lens nog een tijdje heet/warm kunnen blijven.
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is.
- Gebruik het apparaat niet in de directe omgeving van brandbare materialen of gassen.
- Wees voorzichtig tijdens het opladen, controleer het laadvermogen van de laadbron die u gebruikt en overschrijd de aangegeven maximale laadinput NIET, anders kan er schade aan de batterij ontstaan en kan de garantie vervallen.
- De oplaadbare batterij bereikt zijn volledige prestatie na een aantal volledige laaden en ontladcycli.
- Om de oplaadbare batterij in optimale conditie te houden, moet deze elke 3-6 maanden worden opgeladen, vooral als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laad oplaadbare batterijen altijd volledig op voordat u ze opbergt. Als de oplaadbare batterij kan worden verwijderd, wordt dit geadviseerd om te voorkomen dat de batterij leegraakt en om het risico op lekkage van de batterij te vermijden.
- Bescherm lithiumbatterijen altijd tegen hitte, fel zonlicht, vuur, water en vocht – explosiegevaar!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen.

ANSI FL1-standaard



HOOG		1400 Lumen	180M
MEDIUM		700 Lumen	100M
LAAG		140 Lumen	25M
ECO		40 Lumen	10M
			2.5H
			4.5H
			12H
			23H

BEDIENINGSINSTRUCTIES

SCHAKEL VOLGORDE:- Eco > Uit > Laag > Uit > Medium > Uit > Hoog > Uit > Stroboscoop > Uit

Druk vervolgens op AAN na 10 seconden na het uitschakelen van UIT om naar de volgende MODUS te gaan. Als hij langer dan 10 seconden uitgeschakeld blijft, keert hij terug naar de ECO-modus.

OPLADEN

1. Gebruik uitsluitend een USB-C-oplaadkabel van 5V (max. 1A).
2. Draai het gearceerde deel van de behuizing bij het USB-symbool zodat de oplaadpoort zichtbaar wordt en sluit vervolgens het USB-C-uiteinde van de kabel aan.
3. Sluit het USB-A-uiteinde van de kabel aan op een USB-oplaadbron (overschrijd de laadgang van 5V-1A niet, anders kan er schade optreden. Gebruik geen "snelladers" omdat dit de batterij kan overbelasten).
4. Groen knipperend geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen, continu groen geeft aan dat het volledig is opgeladen.
5. Oplaadtijd: 2.5 uur
6. Zorg ervoor dat het deksel van de oplaadpoort stevig op zijn plaats is vastgeschroefd.

(DIT PRODUCT KAN NIET WORDEN GEBRUIKT TIJDENS HET OPLADEN)

Garantie vervalt indien niet gebruikt met de gespecificeerde kabel en maximale laadinput

LAADINDICATOR

-  Groen Knipperend = opladen
-  Continu groen = volledig opgeladen

BATTERIJNIVEAU-INDICATOR

OPMERKING: De batterij-indicator licht slechts 10 seconden op wanneer de zaklamp voor het eerst wordt ingeschakeld.

-  Groen = 65% - 100%
-  Oranje = 30% - 65%
-  Rood = 5% - 30%
-  Rood knipperend = minder dan 5%

- Haal het product niet uit elkaar en probeer het niet aan te passen; Hierdoor vervalt de garantie en kan gevaarlijk zijn. Onjuist gebruik of wijziging valt niet onder de garantie.
- Zorg ervoor dat lenzen niet in contact komen met harde/scherpe voorwerpen, schade/krassen op lenzen hebben invloed op de lichtopbrengst.
- Gebruik het product niet in de directe omgeving van brandbare materialen of gassen.
- Voordat u het product reinigt, koppelt u de oplaadkabel los. Reinigen met een droge of licht vochtige, schone, pluisvrije doek en indien nodig een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die schuurmiddelen of oplosmiddelen bevatten.
- Dit product heeft een standaardgarantie van 1 jaar (of verlengd tot 2 jaar na online registratie op WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) tegen fabricagefouten en defecten. Normale slijtage, wijzigingen, accidentele schade of slecht onderhoud zijn niet gedekt. De standaardgarantie van Unilite dekt geen wegwerp-batterijen die hebben gelekt of het gebruik van onjuiste opladers en kabels die oplaadbare batterijen kunnen beschadigen.
- Gooi dit apparaat niet weg bij het normale huishoudelijke afval. Het moet worden afgevoerd via een erkend inzamelpunt voor elektrische apparaten of bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
- Hergebruik of recycle de verpakking op een verantwoorde manier.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik of voor volgende bezitters.