



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Hoge kwaliteit witte LED van 1200 lumen, 6500K
- Hard geanodiseerde gegoten mat aluminium behuizing
- De kop draait in een hoek van 90°
- Handige pocketclip en supersterke magnetische basis
- Met rubber beklede, eenvoudig in te drukken zijschakelaar
- Onberispelijke gladde reflector voor lichtbundel over grote afstanden
- Geheugenschakelaar - Onthoudt de laatst gebruikte modus
- IP65 stof- en waterbestendig
- Slagvast tot 2m
- Inclusief hoogwaardige 2600mAh 18650 Li-ionbatterij
- Ingebouwde rubberen USB-C-oplaadpoort
- Batterijniveau en oplaadindicator onder de schakelaar
- Circuitbeveiliging voorkomt dat de batterij overladen of ontladen wordt
- Snel opladen via 1A USB-C - oplaadtijd van 2.5 uur
- Inclusief hoogwaardige USB-C-oplaadkabel van 0.5m
- Werkt ook met 2 x CR123A-batterijen (niet inbegrepen)

BATTERIJ - 3.6v 2600 mAh 18650 Li-ion (meegeleverd) / of 2 x CR123A-batterijen (niet inbegrepen)

GEWICHT - 209g (met li-ionbatterij) / 161g (zonder batterij)

AFMETINGEN - Extended size 160.5 x Ø 30x Ø 27mm

ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!

- Kijk niet rechtstreeks naar LED's.
- Niet gebruiken in direct zonlicht of bij extreme temperaturen (onder -10°C of boven 40°C).
- LED's kunnen warm/heet worden als ze ingeschakeld zijn; NIET aanraken en NOOIT met de voorkant naar beneden op een oppervlak leggen – brandgevaar! Zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld, mag u het NIET met de voorkant naar beneden plaatsen, omdat de LED en de lens nog een tijdje heet/warm kunnen blijven.
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is.
- Gebruik het apparaat niet in de directe omgeving van brandbare materialen of gassen.
- Wees voorzichtig tijdens het opladen, controleer het laadvermogen van de laadbron die u gebruikt en overschrijd de aangegeven maximale laadinput NIET, anders kan er schade aan de batterij ontstaan en kan de garantie vervallen.
- De oplaadbare batterij bereikt zijn volledige prestatie na een aantal volledige laaden en ontladcycli.
- Om de oplaadbare batterij in optimale conditie te houden, moet deze elke 3-6 maanden worden opgeladen, vooral als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laad oplaadbare batterijen altijd volledig op voordat u ze opbergt. Als de oplaadbare batterij kan worden verwijderd, wordt dit geadviseerd om te voorkomen dat de batterij leegraakt en om het risico op lekkage van de batterij te vermijden.
- Bescherm lithiumbatterijen altijd tegen hitte, fel zonlicht, vuur, water en vocht – explosiegevaar!
- Als een accu beschadigd is, kunnen er vloeistoffen weglekken. VERMIJD contact aangezien dit kan leiden tot huidirritatie en/of brandwonden. Indien huidcontact optreedt, grondig afspoelen met water. Als de irritatie aanhoudt, zoek dan medisch advies. Zoek onmiddellijk medische hulp als lithiumbatterijvloeistof in contact komt met de ogen.

ANSI FL1-standaard



HOOG		1200 Lumen	180M
MEDIUM		700 Lumen	100M
LAAG		100 Lumen	20M
			3H
			4.5H
			14H

BEDIENINGSINSTRUCTIES

SCHAKEL VOLGORDE: - Hoog > Medium > Laag > Uit
Geheugenschakelaar - Als u deze langer dan 5 seconden in een willekeurige modus aan laat staan, wordt de volgende druk uitgeschakeld. Als u vervolgens op Aan drukt, keert u terug naar de laatst gebruikte modus.

OPLADEN

1. Gebruik uitsluitend een USB-C-oplaadkabel van 5V (max. 1A).
2. Til het deksel van de oplaadpoort aan de zijkant van de lamp omhoog.
3. Steek het USB-C-uiteinde van de kabel in de oplaadpoort.
4. Sluit het USB-A-uiteinde van de kabel aan op een USB-oplaadbron (overschrijd de laadingang van 5V-1A niet, anders kan er schade optreden. Gebruik geen "snelladers" omdat dit de batterij kan overbelasten).
5. Groen knipperend geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen, continu groen geeft aan dat het volledig is opgeladen.
6. Oplaadtijd: 2.5 uur
7. Make sure the charge port cover is secured back in place.

(DIT PRODUCT KAN NIET WORDEN GEBRUIKT TIJDENS HET OPLADEN)

Garantie vervalt indien niet gebruikt met de gespecificeerde kabel en maximale laadinput

LAADINDICATOR

-  Groen Knipperend = opladen
-  Continu groen = volledig opgeladen

BATTERIJNIVEAU-INDICATOR

OPMERKING: De batterij-indicator licht slechts 10 seconden op wanneer de lamp voor het eerst wordt ingeschakeld.

-  Groen = 65% - 100%
-  Oranje = 30% - 65%
-  Rood = 5% - 30%
-  Rood knipperend = minder dan 5%

- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen.
- Haal het product niet uit elkaar en probeer het niet aan te passen; Hierdoor vervalt de garantie en kan gevaarlijk zijn. Onjuist gebruik of wijziging valt niet onder de garantie.
- Zorg ervoor dat lenzen niet in contact komen met harde/scherpe voorwerpen, schade/krassen op lenzen hebben invloed op de lichtopbrengst.
- Gebruik het product niet in de directe omgeving van brandbare materialen of gassen.
- Voordat u het product reinigt, koppelt u de oplaadkabel los. Reinigen met een droge of licht vochtige, schone, pluisvrije doek en indien nodig een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die schuurmiddelen of oplosmiddelen bevatten.
- Dit product is waterbestendig volgens IPX5 – NIET ONDERDOMPELEN. Als het product is blootgesteld aan overmatig vocht/water, kan de garantie komen te vervallen.
- Dit product heeft een standaardgarantie van 1 jaar (of verlengd tot 2 jaar na online registratie op WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) tegen fabricagefouten en defecten. Normale slijtage, wijzigingen, accidentele schade of slecht onderhoud zijn niet gedekt. De standaardgarantie van Unilite dekt geen wegwerpbatterijen die hebben gelekt of het gebruik van onjuiste opladers en kabels die oplaadbare batterijen kunnen beschadigen.
- Gooi dit apparaat niet weg bij het normale huishoudelijke afval. Het moet worden afgevoerd via een erkend inzamelpunt voor elektrische apparaten of bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
- Hergebruik of recycle de verpakking op een verantwoorde manier.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik of voor volgende bezitters.