



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Hoge kwaliteit 350 lumen 6500k witte SMD LED's
- Superlicht, verstelbaar en comfortabel
- 2 lichtkoppen zijn onafhankelijk van elkaar verstelbaar
- Supersterke constructie van polycarbonaat en ABS
- Tot 120° bredere verlichtingshoek
- IK07 Schokbestendig - 2m valbestendig
- IP54 Stof- en waterbestendig
- Circuitbeveiliging voorkomt dat de batterij overladen of ontladen wordt
- Hoogwaardige 3.7V 700mAh Li-ionbatterij
- 3 kleuren LED-batterijniveau-indicator
- Oplaadindicator - Groene flits: bezig met opladen / Groen: volledig opgeladen
- Waarschuwingsschakelaar voor lage batterijspanning - herinnert eraan wanneer opladen nodig is
- Inclusief USB-C-oplaadkabel - snelle oplaadtijd van 2.5 uur

**BATTERIJ** - 3.7v 700mAh Li-ion


**GEWICHT** - 140g

**AFMETINGEN** - 230 x 150 x 23mm

## BEDIENINGSINSTRUCTIES

Schakelvolgorde: LAAG > HOOG > UIT

*Als u in welke modus dan ook langer dan 5 seconden AAN blijft, wordt de volgende druk op UIT gezet.*



## ANSI FL1-Standaard



|      |  |           |     |     |
|------|--|-----------|-----|-----|
| Hoog |  | 350 Lumen | 45M | 2H  |
| Laag |  | 80 Lumen  | 13M | 10H |

## OPLADEN

1. Gebruik uitsluitend een 5V USB-C-kabel (max. 1A).
2. Steek het USB-C-uiteinde van de kabel in de oplaadpoort aan de onderkant van de nekklamp.
3. Steek het USB-A-uiteinde van de kabel in een USB-oplaadpoort (overschrijd de laadingsingang van 5V-1A niet, anders kan er schade optreden).
4. Groen knipperen geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen, continu groen geeft aan dat het volledig is opgeladen.
5. Oplaadtijd: 2 1/2 uur
6. Zorg ervoor dat het deksel van de oplaadpoort weer op zijn plaats zit.

*\*Garantie vervalt indien niet gebruikt met de gespecificeerde kabel en maximale laadinvoer\**

## LAADINDICATOR

- Groene Flits = Opladen
- Groen = Volledig Opgeladen



## BATTERIJNIVEAU-INDICATOR

Batterij-indicator brandt 10 seconden wanneer de verlichting is ingeschakeld.

- Groen = 65% - 100%
- Oranje = 30% - 65%
- Rood = 5% - 30%
- Rode flits = minder dan 5%

## ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!

- Kijk niet rechtstreeks naar LED's.
- Niet gebruiken in direct zonlicht of bij extreme temperaturen (onder -10°C of boven 40°C).
- LED's kunnen warm/heet worden als ze ingeschakeld zijn; niet aanraken en nooit met de voorzijde naar beneden op een oppervlak leggen – brandgevaar!
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van USB-stekkeradapters en controleer op eventuele schade. Controleer het laadvermogen op de stekker en overschrijd NIET het aangegeven maximale laadvermogen, anders kan er schade aan de batterij ontstaan en kan de garantie vervallen.
- De oplaadbare batterij bereikt zijn volledige prestatie na een aantal volledige laad- en ontladcycli.
- Om de oplaadbare batterij in optimale conditie te houden, moet deze elke 3-6 maanden worden opgeladen, vooral als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Laad de batterijen altijd volledig op voordat u ze opbergt.
- Bescherm lithiumbatterijen altijd tegen hitte, fel zonlicht, vuur, water en vocht – explosiegevaar!
- Als een accu beschadigd is, kunnen er vloeistoffen weglekken. VERMIJD contact aangezien dit kan leiden tot huidirritatie en/of brandwonden. Als huidcontact optreedt, spoel dan grondig met water. Als de irritatie aanhoudt, zoek dan medisch advies. Zoek onmiddellijk medische hulp als lithiumbatterijvloeistof in contact komt met de ogen.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen.
- Open, demonteer het product niet en probeer het niet te wijzigen; Hierdoor vervalt de garantie en kan gevaarlijk zijn. Onjuist gebruik of wijziging valt niet onder de garantie.
- Zorg ervoor dat lenzen niet in contact komen met harde/scherpe voorwerpen, schade/kraassen op lenzen hebben invloed op de lichtopbrengst.
- Gebruik het product niet in de directe omgeving van brandbare materialen of gassen.
- Voordat u het product reinigt, koppelt u de oplaadkabel los. Reinigen met een droge of licht vochtige, schone, pluisvrije doek en indien nodig een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die schuurmiddelen of oplosmiddelen bevatten.
- Dit product is waterbestendig volgens IPX4 – NIET ONDERDOMPELEN. Als het product is blootgesteld aan overmatig vocht/water, kan de garantie komen te vervallen.
- Dit product heeft een standaardgarantie van 1 jaar (of verlengt tot 2 jaar na online registratie op [WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY](http://WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY)) tegen fabricagefouten en defecten. Normale slijtage, wijzigingen, accidentele schade of slecht onderhoud zijn niet gedekt. Unilite-garanties dekken geen lekkende wegwerpbatterijen of het gebruik van onjuiste opladers en kabels die oplaadbare batterijen kunnen beschadigen.
- Gooi dit apparaat niet weg bij het normale huishoudelijke afval. Het moet worden afgevoerd via een erkend inzamelpunt voor elektrische apparaten of bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
- Hergebruik of recycle de verpakking waar mogelijk op een verantwoorde manier.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik of voor volgende bezitters.