



PRODUCTKENMERKEN

- 5500 Lumen 50W Samsung SMD LED's, 6500K
- Krachtige 7.4V 7500mAh Li-ion-accu
- Verwijderbare batterij met krachtige 2A USB-powerbank
- Met batterijniveau- en laadindicatoren
- Robuuste aluminium- en polycarbonaatconstructie
- Glow-in-the-Dark-strip rond reflector voor extra zichtbaarheid
- Ingebouwde aluminium koelplaat
- Antislip rubberen handgreep
- Verstelbare kop om de lichthoek te veranderen
- Acryl LED-diffuser voor gelijkmatige lichtverspreiding
- Supersterke magnetische basis
- IP54 stof- en waterbestendig
- 12V 2A netstroomlader/net snoer voor meerdere landen incl.

BATTERIJ - 7.4V 7500mAh Li-ion Oplaadbare Batterij

GEWICHT - 2200g

AFMETINGEN - 215 x 192 x 285 mm

ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!

LED's worden heel als ze aan staan; raak ze niet aan en leg ze nooit met de voorkant naar beneden op een oppervlak - brandgevaar! Zelfs als de lamp is uitgeschakeld, mag u ze NIET met de voorkant naar beneden leggen, omdat de LED/lens nog een tijdje heet/warm blijft.

- Kijk niet rechtstreeks naar de LED's. Gebruik ze niet in direct zonlicht of bij extreme temperaturen (onder -5°C of boven 40°C).
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is aan de behuizing, batterijpakket, lampconnectoren, laadpoort of lader en snoer. Wees voorzichtig bij het gebruik van de lader, controleer altijd eerst op schade. Gebruik alleen de meegeleverde lader. Overschrijd de 12V 2A laadgang NIET, anders kan er schade aan de batterij ontstaan. Haal de lader nooit met natte handen uit het stopcontact en probeer hem niet te verwijderen door aan het snoer te trekken, pak altijd de stekker vast.
- De oplaadbare batterij bereikt zijn volledige prestatievermogen na een aantal volledige oplaad- en ontladcycli.
- Om de oplaadbare batterij in optimale conditie te houden, moet deze elke 3-6 maanden worden opgeladen, vooral als deze gedurende een lange periode niet wordt gebruikt. Laad batterijen altijd volledig op voordat u ze opbergt.
- Bescherm batterijen altijd tegen hitte, fel zonlicht, vuur, water en vocht – explosiegevaar!
- Als een batterij beschadigd is, kunnen er vloeistoffen uitlekken. VERMIJD contact, omdat dit kan leiden tot huidirritatie en/of brandwonden. Spoel bij huidcontact grondig met water. Als de irritatie aanhoudt, raadpleeg dan een arts. Zoek onmiddellijk medische hulp als lithiumbatterijvloeistof in contact komt met de ogen.
- Dit is geen speelgoed. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen dit product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Open, demonteer of probeer het product niet te modificeren; hierdoor vervalt de garantie en dit kan gevaarlijk zijn. Onjuist gebruik of modificatie valt niet onder de garantie.
- Zorg ervoor dat de lens niet in contact komt met harde/scherpe voorwerpen. Schade/krassen op de lens hebben invloed op de lichtopbrengst.
- Dit product is waterbestendig tot IPX4 – NIET ONDERDOMPELEN. Als het product is blootgesteld aan overmatige vochtigheid/water, kan de garantie ongeldig worden verklaard.
- Dit product heeft een standaardgarantie van 1 jaar (of verlengd tot 2 jaar na online registratie op WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) tegen fabricagefouten en defecten, ingaande op de aankoopdatum. Het dekt geen normale slijtage, wijzigingen, accidentele schade of slecht onderhoud. Unilite-garanties dekken geen batterijlekkages of het gebruik van onjuiste opladers en kabels die batterijen kunnen beschadigen.
- Gooi dit apparaat niet weg bij het normale huishoudelijke afval. Het moet worden afgevoerd via een erkend inzamelpunt voor elektrische apparaten of bij uw plaatselijke afvalverwerkingsseenheid.
- Hergebruik of recycle de verpakking waar mogelijk.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik of voor een eventuele volgende bezitter.

ANSI FL1-Standaard



HOOG		5500 Lumen	54M	3H
LAAG		2750 Lumen	28M	6H

GEBRUIKSAANWIJZING

Wanneer de batterij in de lampeenheid is geplaatst, drukt u op de linker schakelaar aan de achterkant van de batterij om de lamp AAN of UIT te zetten. Wanneer ingeschakeld, drukt u op de rechter schakelaar om de helderheid te verlagen tot 50% of drukt u nogmaals om de helderheid te verhogen tot 100%.

Wanneer de batterij in de lamp is geplaatst, kan de PowerBank worden gebruikt, sluit u gewoon de oplaadkabel van uw apparaat aan op de USB-uitgang. (Let op: dit verkort de gebruiksduur van de lamp.)

Wanneer de batterij uit de lamp is verwijderd, kan de batterij worden gebruikt als een aparte PowerBank, sluit u de oplaadkabel van uw apparaat aan op de USB-poort en drukt u op de AAN/UIT-schakelaar om te activeren. Wanneer u klaar bent met het gebruiken van de PowerBank, zorg er dan voor dat u de batterij UIT zet.



OPLADEN

1. Gebruik alleen de meegeleverde 12V 2A DC-lader, anders kan er schade optreden en vervalt de garantie.
2. Open het klepje van de oplaadpoort aan de achterkant van de accu.
3. Sluit het DC-uiteinde van de kabel aan op de ronde oplaadpoort.
4. Steek de AC/DC-stekker in een stopcontact.
5. De batterijniveau-indicator lichten op en knipperen om de laadstatus aan te geven.
6. Opladetid: 4-5 uur

Het batterijpakket kan ook apart worden opgeladen op dezelfde manier, wanneer het uit de lamp wordt gehaald. Het kan ook worden gebruikt als een PowerBank wanneer het aan de lamp is bevestigd of eraf is gehaald.

****Garantie vervalt indien niet gebruikt met de aangegeven oplader****

